استعیان ← 817

Subject: TA : Well Log
Date

{ Passive : خودزا ، فقط استفاده دارند
active : نرستنده گیرنده دارد

نمادها

نمودار مقاومت معمولاً در scale لگاریتمی نشان می‌دهند.

shale

calcite } سنگ کربناته
Dolomite }

Sandstone → سنگ ماسه‌ای

anidrite

اولین کار Zone بندی است یعنی بخش‌های هم‌شکل را جدا کنیم.



معمولاً بالای لاگ گیری سوار می‌شود: Cap rock استگاه می‌شود



lithology, Saturation & Porosity V.S Depth ← هدف

Depth

lithology ←

در استخان هدف مشخص کردن lithology ات

SP Log : (Passive)

فاک Passive است یعنی نیازی به فرستنده ندارد فقط گیرنده است.

مبنای اولیه‌ی آن shale است. هرجا از روی shale سوی کربن خط مبنا shale است.



نسبتاً تراوا

گل معمولاً از آب سازندی غلیظ‌تری دارد و در نتیجه از خط مبنا shale سمت چپ منحرف می‌شوند.

SP روی پتانسیل است.

هرچه SSP نزدیک‌تر باشد بهتر برای Perforate کردن است.



$$\%\,shale = \frac{\text{انحراف از SSP}}{\text{SSP - shale Base line}}$$

	A	B	C	D	E	F
%shale	100	$\frac{3}{7}\times 100$	$\frac{2}{7}\times 100$	100	0	100

$$V_{shale} = \frac{\text{SSP - مقدار خوانده شده از SP}}{\text{SSP - مقدار خط مبنای شیل}}$$

همان بالایی است ↑

PAPCO

Subject: TA: Well Log
Date

علی کریمی
Eng. D.Y.

علی قلاوند

کاربردهای SP ← اندازه‌گیری مرجع Shale
جدا کردن مرز لایه‌ها
تشخیص لایه‌ی تراوا و ناتراوا

Gamma Ray Log: (Passive)

- CGR (Th, K)
- SGR (Th, U, K)
  - Th: توریم
  - U: اورانیم
  - K: پتاسیم

بیشتر برای تشخیص وجود shale است.
اول باید مرزها را شناسایی کنیم که برای آن بهتر است از پتاسیم‌گاما استفاده کنیم.



$$\gamma_{sh} = \left| \frac{\gamma_{min} - \gamma_{log}}{\gamma_{min} - \gamma_{max}} \right|$$

خاصیت SGR, CGR شاخص رگبارتر است و اگر دو عدد پیوسته شاخص Sand است.

Sonic Log: (Active)

حفظ کنید

Δt ($\mu s/ft$)	
200	water (0k ppm)
✓ 189	water (100 kppm)
232	oil
919	Gas (air)
600	Gas (HC)
✓ 55.5	Sand
✓ 43.5	dolomite
✓ 47.5	limestone (calcite)
54	Casing

Δt_{mat}		Δt_f	
S.S	55.5	Fresh	189
Lms	47.6	Salt	185
Dol	43.5		
Anhy	50		

برای بدست آوردن Porosity

$$\phi_s = \frac{\Delta t_{log} - \Delta t_{mat}}{\Delta t_{fluid} - \Delta t_{mat}} \rightarrow \text{matrix}$$

$$\Delta t_{log} = \phi_s \Delta t_{fluid} + (1 - \phi_s) \Delta t_{mat}$$

52.6
43.5
47.6

Subject:
Date

if $\Delta t > 100$ $\xrightarrow[\text{می‌خواهد}]{\text{تصحیح}}$ $C_p = \frac{\Delta t_{sh}\, C}{100}$ $\quad 0.8 < C < 1.2$

$$\Rightarrow \boxed{\phi_s = \frac{\Delta t_{log} - \Delta t_{mat}}{\Delta t_{fluid} - \Delta t_{mat}} \times \frac{1}{C_p} - V_{sh} \frac{\Delta t_{sh} - \Delta t_{mat}}{\Delta t_{fluid} - \Delta t_{mat}}}$$

از رسم

fluid را همیشه آب در نظر می‌گیریم ولی اگر نفت یا گاز بود از تصحیح هم برای استفاده می‌کنیم

$\phi = \phi_s \times 0.9$ for oil

$\phi = \phi_s \times 0.7$ for gas



اگر sand داشته CGR, SGR نزدیک هم می‌افتند و اگر کربناته باشد از هم فاصله دارند.

در کل وقتی مرجع Δt بیشتر از ۱۰۰ باشد C_p نداریم.

برای کل

Zone B: $\phi = \frac{\Delta t_{log} - \Delta t_{mat}}{\Delta t_{fluid} - \Delta t_{mat}} \frac{1}{C_p} - \left(\frac{\gamma_{log} - \gamma_{min}}{\gamma_{max} - \gamma_{min}}\right) \frac{\Delta t_{sh} - \Delta t_{mat}}{\Delta t_{fluid} - \Delta t_{mat}}$

$$\phi = \frac{85 - 55.5}{189 - 55.5} \frac{100}{125} - \frac{20 - 10}{100 - 10} \frac{125 - 55.5}{189 - 55.5} = 0.18 - 0.6 = 0.12$$

(sand → $\frac{100}{125}$, $C = 1$ فرض می‌کنیم; γ from CGR)

معمولا CGR را برای محاسبات استفاده می‌کنیم

از این رابطه برای Zone D نمی‌توان استفاده کرد چون دارای shale زیاد است و تحلیل اهمیت زیادی ندارد.

* از یکی بعمیم متوجه fracture است

Natron log می‌گیریم و با این لاگ متخلخل می‌کنیم اگر ϕ ۱ درصد 3 تا 4 درصد تفاوت داشت fracture داریم.

Subject:
Date

غودارهای پیمایش

PEFZ log : (active)

RHo log : پیمایش چگالی
TNPH log : نمودار نوترون‌ات (0.45 - 0.15) Value/volume
HDRA log : (correction)

برای یک دیواره چاه می‌توانیم از هر کدام از این لاگ‌ها که بخواهیم استفاده کنیم



PEF | De (RHo) | Ne

limestone ← سنگ آهک | 5 | نوترون و چگالی را هر دو می‌گیرند

Shale/Dolomite ← سنگ | 3.48 | " | " | نیم‌دور می‌شوند

Sand ← سنگ | 1.8-22 | " | " | جایشان عوض می‌شود

نکته: اگر Sand و Shale داشته باشیم رتا مثل همدیگر رفتار می‌کنند و هر دو را Limstone نشان می‌دهد
برای تشخیص کار از نمودار PEF استفاده کنید.

نوترون می‌تابانیم و هرجا که هیدروژن بیشتر باشد آب را بیشتر منعکس می‌کند و پاسخ می‌دهد.

هر عددی از روی نوترون می‌خوانیم Porosity است.

$\Phi = \frac{V}{V}$ (lg)

$\Phi_N = \Phi_{Lim}$ ← اگر سنگ Limstone باشد نوترون و تشکل یکی می‌زنند

$0.06 + \Phi_N = \Phi_{Sand}$ ← اگر سنگ Sand باشد نوترون را 0.06 کم می‌کنیم تا تشکل یکی بزنند

$\Phi_N - 0.04 = \Phi_{Dol}$

PdPCO

Subject:
Year. Month. Date. ( )

$$\phi = \frac{\rho_{matrix} - \rho_{log}}{\rho_{matrix} - \rho_f}$$

$\rho_f = 1.1$ g/cm³

$\rho_{sand} = 2.65$

$\rho_{limestone} = 2.71$

$\rho_{dolomite} = 2.87$

$\rho_{anyd} = 3$

چگالی: (RHO)

(1.95-2.95) g/cm³

PEF (0-20)

$PEF_{sand} = 1.8 - 2.1$

$PEF_{dolomite} = 3.8$

$PEF_{li-stone} = 5$

$PEF_{Anydrite} = 5$

مجموع گازهای است و شدت برگشتی هل آن shale بسیار سخت است و غیر قابل پیش بینی است.

HDRA (-0.1 - 0.9) g/cm³

اگر از 0.0 بیشتر شد داده ها قابل اعتماد نیستند.
اما اگر از 0.1 بیشتر شد کلاً داده را ویلش کنید. washout به دلیل

TNPH ← ابزار نوترون
RHO ← ابزار دانسیته

if $\phi_N > \phi_D$ $\quad \phi_t = \frac{\phi_D + \phi_N}{2}$

if $\phi_N < \phi_D$ $\quad \phi_t = \sqrt{\frac{\phi_D^2 + \phi_N^2}{2}}$

} → دقیق ترین ϕ است ولی Sonic تحلیل لوژیک را غلط می دهد.



هر ما تریکس سنگ گاز است.

ϕ_{Sonic} همیشه کمتر از ϕ_{De}, ϕ_{Ne} است.

PAPCO

Subject:
Year. Month. Date. ( )

روش امتحان دادن: ۱- زون بندی 2- جدول 3- اجرای محاسبات

output				Input				
lith.	V_{sh}	ϕ	γ	N_e	ρ	Δt	depth	#
							3700-3765	1
								2
								3

ابتدا تمام مقادیر را از فیلم خوانده (برای همه عمق‌ها یکبار)

در این جدول مقادیر را برای یک Zone بدست می‌آوریم تا استاد بداند که روش حل را بلدیم.

For Zone 1:
Calculations

باقیمانده برای Sand یک زون، برای dolomite یک زون و برای limestone یک زون بنویسیم.

Cross plot

روش دیگری برای محاسبه ϕ و بدست آوردن lithology

- برای هر Zone یک نقطه روی این نمودار باید بدست آورد.



با استفاده از عمق N_e یک نقطه بدست می‌آید. اگر این نقطه روی هر کدام از خطوط یا نقاط تشکیل Pure آن سنگ است.

اگر نقطه‌ای بین دو خط افتاد می‌گوئیم که ترکیبی از دو سنگ است.

و اگر نقطه روی خط وسط (limestone) بیفتد یا ترکیبی از dolomite , sand باشد که بعد آن خط افتاده. (برای ρ_b)

تخمین آن را باید از سایر روش‌ها استفاده کرد.

$$V_{limestone} = \frac{X}{L}$$

$$V_{dolomite} = \frac{Y}{L}$$

$\Rightarrow$ در ابتدا باید بفهمیم آن نقطه ترکیبی از (1) و (2) است یا ترکیب (1) و (3) و بعد درصد آن‌ها را بدست آوریم.

اگر نقطه‌ای بین limestone افتاد در حالت وجود دارد: ۱- limestone است 2- ترکیب dolomite, sand است

PEF = 5 حدود PEF استفاده می‌کنیم. PEF = 2.5 حدود

که برای تشخیص حالت آن از

و از روی Cross plot ϕ_t را می‌توان بدست آورد که دقیق‌تر است.

Subject:
Year. Month. Date. ( )

Resistivity Log:

هرچی Salinity سازند بیشتر باشد مقاومت آن کمتر است.
وجود هیدروکربن مقاومت را زیاد می‌کند.

High deep resis. : - Hydrocarbons
- Tight streaks (low porosity)

Low deep resis. : - shale
- wet sand

Seperation between resistivities means : - The formation fluid is different from the drilling fluid
- The formation is permeable to the drilling fluid

آبدهی Low deep بیشتر از high deep باشد نشان‌دهنده آب است. = laquifer

Tornado chart: R_{LLD}/R_{LS} v.s. R_{LLD}/R_{xo}

if we don't have R_w

$R_w = 0.04$ for salt water (16)

$R_t = \frac{F R_w}{S_w^2} \rightarrow S_w$ ✓

deep ↓ Low ↓



تعریف درست کردن S_w است.

for carbonate: $F = \frac{1}{\phi^2}$

for consolidated sandstone: $F = \frac{0.8}{\phi^2}$

for unconsolidated sandstone: $F = \frac{0.62}{\phi^{2.15}}$

اگر R_w کمتر آن را $S_w = 1$ در نظر بگیرید